

Läggings- och skötselansvisningar för Texline och Texline HQR

FÖRE LÄGGNING

Kontrollera alltid att du har mottagit rätt matta i förhållande till din beställning, samt att det inte är skador på mattan. Vid eventuella fel ber vi dig ta kontakt med din återförsäljare.

UNDERLAG

TEXLINE är glasfiberarmerad och kan därför lösläggas i bostäder. För rum över 20 m² på träbaserat underlag av spån, träfiber, plywood eller dylikt rekommenderas limning. Orsaken är att träbaserat underlag kan "krympa" under den torra delen av året och på motsvarande sätt "utvidgas" under den fuktiga delen av året. Detta kan bidra till blåsbildning. Om det uppstår blåsor vid eventuell lösläggning på träbaserat underlag kan detta åtgärdas med hellimning. Se till att undergolvet är tillräckligt torrt så att skador inte uppstår. Vid användning av golvvärme är det viktigt att golvvärmen har varit på- och avslagen till och från tills undergolvet är torrt. Golvvärmen ska vara frånslagen ett dygn före läggning. Golvvärme får inte ge högre temperatur än 27°C. Se till att underlaget är rent, torrt, plant och tillräckligt tryckfast. Gamla golvbeläggningar kan ligga om de är limmade och inte för mjuka. Mjuka underlag kan bidra till intrycksmärken.

LÄGGNING

Förvara golvbeläggning och lim i rumstemperatur minst ett dygn innan du börjar lägga. Temperaturen ska vara minst +18°C och den relativa fuktigheten högst 60 %.



1. Ta bort eventuellt befintliga lister. Grovka väderna. Kapa till den första våden med ca 5 cm övermått och låt beläggningen gå ca 3 cm upp på väggarna. Om det är utgående hörn skärs beläggningen helt ner till golvet ytterst i hörnet.



2. Pressa ner beläggningen mot väggen med handtaget på en sax eller dylikt. Skär beläggningen med ett spelrum mot väggen på ca 3–5 mm. Man kan med fördel använda en linjal eller träfiberbit som pressas mot väggen för att få en jämn springa mot väggen.



3. Passa till nästa våd i längd och sida så att mönstret stämmer. Därefter skär du våden på samma sätt som i punkt 2.



4. Skär nu fogen efter linjal. Använd en kniv med rakt blad. Skär igenom båda våderna.



5. Belasta våderna innan du börjar limma så att de inte flyttar sig. Vik tillbaka halva våden och sprid ut limmet med fintandad spackel enligt anvisningen på limburken. Vid sugande underlag, lägg ner våderna omedelbart. Vid täta underlag måste du vänta en stund. Se limfabrikantens anvisningar. Gnid fast beläggningen med en träfiberbit klädd med matta eller mjuk trasa. Gnid från mitten ut mot kanterna så att alla luftblåsor försvinner. Gör likadant med den andra halvan.

LÖSLÄGGNING

Följ anvisningarna för läggning från punkt 1 till 4. Efter skärning av fogen, markera dess läge längs den ena vådens kant med blyertspenna på underlaget. Vik försiktigt upp våden vid fogen. Fäst dubbelhäftande tejp (mjukgörartålig) mitt över den markering som visar fogens



läge. Avlägsna tejpens skyddspapper. Lagg ner beläggningsen och gnid fast. Alternativt kan fogen tejpas ner innan fogen skärs så att beläggningsen inte flyttar sig. Detta görs genom att det monteras tre längder dubbelhäftande tejp, där den mittersta beräknas komma mitt under fogen. Tejplängderna bör ligga med ca 2 cm avstånd till varandra. Skyddspappret tas bort före skärning av fogen på de två yttersta tejplängderna. Fogen skärs. Fogen viks försiktigt tillbaka innan skyddspappret avlägsnas från den tejplängd som ligger mitt under fogen. Vid flera fogar ska tejp inte fästas mot underlaget. Det är viktigt att du inte pressar listerna hårt ner mot beläggningsen när du fäster dem. Lagg en tunn stålspackel på beläggningsen under listan innan du fäster den.

OBS! Lagg inte löslagd golvbeläggning under inredning som senare ska monteras fast.

Skötsel

Damsug med munstycke för parkett, eller använd mikrofiber, helst torr. Vid användning av vatten rekommenderas syntetiskt pH-neutralt rengöringsmedel, typ Yes eller motsvarande. Kom ihåg att alltid eftertorka upplöst smuts.

FLÄCKNYCKEL

Fläckar måste avlägsnas omgående.

Fläckar av:	Avlägsnas med:
Choklad, fett, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, te, vin, avföring, uppkastning.	Neutralt rengöringsmedel blandat med ljummet vatten.
Asfalt, gummi, olja färgkrita, tusch.	Lacknafta.
Stearin, tuggummi.	Kyl ner med is i påse, skrapa därefter försiktigt.
Blod.	Kallt vatten.

MISSFÄRGNING

Tryckfärg från plastpåsar, betsade möbelben, gummihjul, asfalt och färg från golvmattor etc. kan ge bestående missfärgning.

BOIDÉ GERFLOR SCANDINAVIA AS

Box 5087, 121 16 Johanneshov, Tfn: 08-810310, info@gerflor.se
www.gerflor.se